

Berger, œuf vibrant silicone fuchsia avec télécommande sans fil

Référence : BERGER-UF-VIBRANT-SILICONE-AVEC-TELECOMM-B9FA · Marque : JOYSTOYS PARIS

L'œuf vibrant Berger de JOYSTOYS PARIS associe un design ergonomique en forme de galet allongé à un silicone doux et soyeux au toucher, agréable sur la peau et facile à nettoyer. Sa coque supérieure argentée abrite le mécanisme vibrant, relié par un cordon souple et discret qui permet un positionnement précis et confortable.

Le point fort de ce modèle réside dans sa télécommande sans fil ovale, au design épuré orné du logo de la marque. Elle permet de contrôler les vibrations à distance, sans manipulation directe de l'œuf, pour une expérience mains libres particulièrement appréciée en solo comme en duo. Le bouton central unique simplifie la prise en main et l'utilisation, un atout commercial pour une clientèle qui recherche des produits intuitifs.

Ce modèle s'adresse aux boutiques et revendeurs souhaitant proposer une référence polyvalente, au bon rapport qualité-prix, dans la catégorie des œufs vibrants télécommandés. Sa teinte fuchsia vive et son fini silicone premium en font un produit visuellement attractif en rayon comme en vente en ligne, avec un packaging et un positionnement adaptés à une clientèle grand public exigeante.

Points forts

- Télécommande sans fil pour un contrôle à distance discret
- Silicone doux et soyeux, agréable au contact de la peau
- Design ergonomique en forme d'œuf, facile à positionner
- Bouton de commande unique, simple d'utilisation
- Coloris fuchsia vif, finition premium

Caractéristiques techniques

Matière	Silicone premium
Couleur	Fuchsia / magenta
Type de commande	Télécommande sans fil
Interface	Bouton poussoir unique
Connexion œuf-télécommande	Sans fil (radiofréquence)
Forme	Ovale type œuf, cordon de positionnement souple

Contenu de la boîte

- 1 œuf vibrant en silicone
- 1 télécommande sans fil

Conseils d'utilisation

Appliquer une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau compatible silicone avant utilisation pour un confort optimal.

Positionner l'œuf à l'aide du cordon souple puis utiliser la télécommande à distance pour activer et ajuster les vibrations.

Entretien

Nettoyer l'œuf et la télécommande après chaque utilisation à l'aide d'un nettoyeur spécial sextoys ou d'eau tiède et de savon doux, puis sécher soigneusement avant de ranger dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe.

Sécurité

Produit réservé à un usage externe et intime, à utiliser avec un lubrifiant à base d'eau compatible silicone. Ne pas utiliser en cas de blessure ou d'irritation. Tenir hors de portée des enfants.