

TERRY - Vibromasseur Réaliste en Silicone Doux JOYSTOYS PARIS

Référence : TERRY-R571 · Marque : JOYSTOYS PARIS

TERRY est un vibromasseur réaliste signé JOYSTOYS PARIS, pensé pour offrir une expérience à la fois naturelle et intense grâce à sa forme fidèle à l'anatomie masculine, veinée et texturée pour un effet visuel et tactile authentique. Le corps du produit est entièrement recouvert d'un silicone doux au toucher, agréable sur la peau et facile à nettoyer, garantissant une utilisation confortable et hygiénique. Sa base est équipée d'un panneau de commande intuitif à bouton unique, permettant de naviguer facilement entre les différents modes de vibration proposés, pour s'adapter aux préférences de chaque utilisatrice. Le vibromasseur TERRY est étanche, ce qui permet une utilisation sous la douche ou dans le bain, et il se recharge simplement par câble USB, sans nécessiter de piles jetables, pour une autonomie pratique et économique. Son format allongé et sa prise en main ergonomique en font un accessoire polyvalent, adapté aussi bien aux débutantes qu'aux utilisatrices plus expérimentées recherchant une stimulation puissante et réaliste. Ce produit s'adresse aux professionnels du secteur souhaitant proposer à leur clientèle un vibromasseur qualitatif, au design soigné et à l'emballage premium sous la marque WINYI, distribué par JOYSTOYS PARIS.

Points forts

- Forme réaliste veinée pour une sensation naturelle et authentique
- Silicone doux au toucher, agréable sur la peau
- Plusieurs modes de vibration pour varier les sensations
- Entièrement étanche, utilisable sous la douche ou dans le bain
- Rechargeable par câble USB, sans piles jetables
- Panneau de commande simple et intuitif à la base

Caractéristiques techniques

Marque	WINYI / JOYSTOYS PARIS
Matière	Silicone doux
Couleur	Noir
Fonction	Multi-vibration
Étanchéité	Waterproof (utilisation sous l'eau possible)
Alimentation	Rechargeable par câble USB
Commande	Bouton unique sur panneau à la base

Contenu de la boîte

- 1 vibromasseur réaliste TERRY
- 1 câble de recharge USB

- 1 boîte d'emballage WINYI

Conseils d'utilisation

Utiliser de préférence avec un lubrifiant à base d'eau compatible avec le silicone pour une glisse optimale et un confort accru. Recharger complètement l'appareil avant la première utilisation via le câble USB fourni. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil puis faire défiler les modes de vibration disponibles à l'aide du même bouton.

Entretien

Nettoyer le produit avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un savon doux ou un nettoyant spécifique pour sextoys. Bien sécher avant de ranger dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe et de la poussière. Éviter tout contact prolongé avec des matériaux à base de silicone (comme certains lubrifiants siliconés) pour préserver la texture du revêtement.

Sécurité

Produit réservé à un usage adulte. Vérifier l'étanchéité avant toute utilisation en milieu humide. Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur directe. Utiliser uniquement avec un lubrifiant compatible avec le silicone. Nettoyer après chaque usage pour garantir une hygiène optimale.