

Wand Puissant Love Wand Silicone Rose 10 Vibrations

Référence : WAND-PUISSANT-Z0TC · Marque : JOYSTOYS PARIS

Le Wand Puissant Love Wand JW-200 signé JOYSTOYS PARIS est un vibromasseur de type wand conçu pour offrir des sensations intenses tout en restant discret grâce à son moteur silencieux. Sa tête arrondie et souple, associée à un manche texturé à motif losange pour une prise en main sûre, en fait un produit confortable à l'usage comme à la démonstration en boutique. Fabriqué en silicone de qualité médicale sans phtalates, il se distingue par sa douceur au toucher et sa facilité d'entretien. Le wand propose 10 modes de vibration accessibles via trois boutons de commande situés sur le manche, permettant de moduler intensité et rythme selon les préférences. Certifié IPX7, il peut être utilisé et nettoyé sous l'eau en toute sécurité. Il se recharge simplement par câble USB, sans piles à prévoir, ce qui simplifie la revente et l'usage au quotidien. Présenté dans un packaging premium aux couleurs de la marque JOYSTOYS PARIS, avec fiche technique visible reprenant les caractéristiques principales, ce wand est pensé pour les revendeurs professionnels souhaitant proposer un produit fiable, esthétique et conforme aux normes CE et RoHS.

Points forts

- 10 modes de vibration puissants et progressifs
- Moteur ultra silencieux pour un usage discret
- Étanchéité certifiée IPX7
- Rechargeable par câble USB, sans piles
- Silicone doux au toucher, sans phtalates
- Manche texturé ergonomique pour une prise en main sûre

Caractéristiques techniques

Référence modèle	JW-200
Matière	Silicone de qualité médicale et ABS
Dimensions	20,5 cm de longueur, 3,5 cm de diamètre
Modes de vibration	10 modes
Étanchéité	IPX7
Alimentation	Rechargeable par câble USB
Certifications	CE, RoHS
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Contenu de la boîte

- 1 wand vibromasseur Love Wand JW-200
- 1 câble de recharge USB

Conseils d'utilisation

Recharger complètement le wand avant la première utilisation via le câble USB fourni. Utiliser de préférence un lubrifiant à base d'eau, compatible avec le silicone. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, puis sélectionner le mode de vibration souhaité parmi les 10 disponibles à l'aide des boutons dédiés.

Entretien

Nettoyer le wand avant et après chaque utilisation à l'aide d'un nettoyant spécifique pour sextoys ou d'eau tiède savonneuse, grâce à sa certification IPX7 permettant un passage sous l'eau. Bien sécher avant de ranger le produit et éviter tout contact avec des solvants ou de l'alcool qui pourraient altérer le silicone.

Sécurité

Silicone sans phtalates, à usage personnel uniquement. Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Ne pas utiliser d'huile ou de lubrifiant siliconé qui pourrait dégrader le matériau. Produit à tenir hors de portée des enfants et à conserver dans un endroit sec.