

Brandy Bullet Vibrator

Référence : BRANDY-BULLET-VIBRATOR-BF2Y · Marque : JOYSTOYS PARIS

Le Brandy Bullet Vibrator signé JOYSTOYS PARIS est un mini vibromasseur compact conçu pour offrir une stimulation intense dans un format discret et facile à prendre en main. Son corps arrondi et sa texture en silicone doux au toucher garantissent un contact agréable sur la peau, tandis que sa forme ergonomique permet une prise en main confortable pour une utilisation solo ou en couple.

Équipé d'un moteur puissant proposant plusieurs modes de vibration, ce bullet vibrator s'adapte à toutes les envies, des vibrations douces et progressives aux stimulations plus intenses. Son étanchéité totale permet une utilisation sous la douche ou dans le bain, et facilite grandement son nettoyage après chaque utilisation.

Rechargeable par câble USB, le Brandy Bullet Vibrator élimine le besoin de piles jetables et garantit une autonomie pratique pour un usage régulier. Sa teinte violette élégante et son packaging soigné en font un produit attractif en rayon, particulièrement adapté aux boutiques spécialisées en bien-être intime souhaitant proposer une gamme d'entrée et de milieu de gamme accessible et qualitative.

Compact, silencieux et polyvalent, ce mini vibromasseur convient aussi bien aux utilisatrices débutantes qu'aux personnes expérimentées recherchant un accessoire simple d'utilisation et facile à transporter.

Points forts

- Silicone doux et agréable au toucher
- Étanche pour une utilisation sous la douche ou au bain
- Plusieurs modes de vibration multi-intensités
- Rechargeable par câble USB, sans pile jetable
- Format compact et discret, facile à transporter
- Moteur puissant et silencieux

Caractéristiques techniques

Matière	Silicone premium
Type de produit	Mini vibromasseur bullet
Étanchéité	Waterproof (utilisation sous la douche/bain)
Alimentation	Rechargeable par câble USB

Modes de vibration	Plusieurs modes multi-vibrations
Couleur	Violet
Public visé	Adultes

Contenu de la boîte

- 1 x Brandy Bullet Vibrator
- 1 x Câble de recharge USB
- 1 x Boîte d'emballage

Conseils d'utilisation

Utiliser de préférence avec un lubrifiant à base d'eau, compatible avec le silicone, pour une glisse optimale et un confort accru. Démarrer par le mode de vibration le plus doux avant d'augmenter progressivement l'intensité selon les préférences.

Entretien

Nettoyer le vibromasseur avant et après chaque utilisation avec un savon doux ou un nettoyant spécifique pour sextoys, puis rincer et sécher soigneusement. Éviter les nettoyants abrasifs ou à base d'alcool qui peuvent altérer le silicone.

Ranger dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe, idéalement dans une pochette de rangement individuelle.

Sécurité

Produit réservé à un usage adulte. Vérifier l'étanchéité du produit avant toute immersion prolongée. Ne pas exposer à des températures extrêmes. Tenir hors de portée des enfants.