

# Vibromasseur Va-et-Vient Réaliste Chauffant avec Télécommande JOYSTOYS PARIS

Référence : VIBROMASSEUR-VA-ET-VIENT-YIX1 · Marque : JOYSTOYS PARIS

Le vibromasseur va-et-vient JOYSTOYS PARIS reproduit la forme anatomique d'un pénis avec un réalisme saisissant : veinures apparentes, gland texturé et testicules détaillés, pour une expérience sensorielle immersive digne des articles haut de gamme. Conçu en silicone liquide associé à une structure interne en ABS, il combine une texture douce et souple au toucher avec une robustesse mécanique pensée pour encaisser les mouvements répétés de va-et-vient sans faiblir. L'appareil propose 5 modes combinant vibration et thrusting (mouvements de pénétration automatisés), ainsi qu'une fonction chauffante indépendante qui rapproche la température de l'appareil de la chaleur corporelle et intensifie le réalisme des sensations. Sa base ventouse puissante assure une stabilité optimale sur toute surface plane et lisse, permettant une utilisation mains libres aussi bien au mur qu'au sol, en solo ou à deux. La télécommande sans fil fournie autorise un pilotage discret et à distance des différents modes, pratique en solo comme en duo, y compris lors de jeux à distance. Le rechargement se fait par câble USB, sans piles à prévoir, pour une utilisation économique et durable. Conçu et pensé à Paris, ce produit est proposé en deux coloris, noir et chair, pour répondre aux préférences de toute clientèle. Un article polyvalent, technique et à forte rotation, particulièrement adapté aux linéaires sex-shop, boutiques spécialisées et plateformes e-commerce B2B recherchant un produit premium alliant réalisme, innovation technologique et facilité de revente.

## Points forts

- 5 modes combinant vibration et va-et-vient (thrusting) automatisé
- Fonction chauffante indépendante pour un réalisme accru
- Télécommande sans fil incluse pour un pilotage discret et mains libres
- Base ventouse puissante pour une fixation stable sur toute surface plane et lisse
- Silicone liquide doux au toucher associé à une structure interne ABS robuste
- Rechargement USB, aucune pile nécessaire
- Disponible en deux coloris : noir et chair, pour toucher toutes les clientèles
- Conçu et designé à Paris par JOYSTOYS PARIS

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence modèle | ZDYJ05-YK (BK noir / SK chair)                                                        |
| Matière          | Silicone liquide + structure interne ABS                                              |
| Modes            | 5 modes de vibration et de thrusting (va-et-vient) + fonction chauffante indépendante |
| Commande         | Télécommande sans fil incluse                                                         |

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rechargement        | USB, sans piles                                                |
| Taille totale       | Environ 19,8 cm / 7,8 pouces                                   |
| Base                | Ventouse pour fixation mains libres sur surface plane et lisse |
| Coloris disponibles | Noir, chair                                                    |
| Certifications      | CE, UKCA                                                       |
| Usage recommandé    | Produit réservé aux adultes (18 ans et plus)                   |

## Contenu de la boîte

- Vibromasseur va-et-vient x1
- Télécommande sans fil x1
- Câble de recharge USB x1
- Notice d'utilisation

## Conseils d'utilisation

Allumer d'abord l'appareil avant d'utiliser la télécommande. Un appui court permet de changer de fréquence de vibration ou de thrusting, un appui long active ou désactive le mode vibration, tandis qu'un autre appui long met en pause ou active l'appareil. Un appui court dédié permet d'activer ou de désactiver la fonction chauffante. Utiliser un lubrifiant à base d'eau, compatible silicone, pour un confort optimal. La base ventouse permet une fixation sur une surface lisse et plane (mur, sol, meuble) pour une utilisation mains libres, seul ou à deux.

## Entretien

Nettoyer avant et après chaque utilisation avec un nettoyant spécifique pour sextoys ou de l'eau tiède et un savon doux, sans alcool. Bien sécher avant de ranger dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière directe, idéalement dans une pochette de rangement individuelle. Éviter les lubrifiants à base de silicone, susceptibles d'altérer la matière du produit. Ne pas immerger la télécommande ni le connecteur de charge USB.

## Sécurité

Produit strictement réservé à un usage adulte (18 ans et plus). Vérifier systématiquement la compatibilité du lubrifiant utilisé avec la matière silicone. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer l'appareil à une immersion non prévue par le fabricant, et ne jamais immerger la télécommande ou le connecteur de charge USB. Nettoyer soigneusement le produit avant tout changement d'utilisateur ou de partenaire. Produit certifié CE et UKCA.