

Wand Puissant Love Wand Silicone Violet 10 Vibrations

Référence : WAND-PUISSANT-JCW4 · Marque : JOYSTOYS PARIS

Le Wand Puissant Love Wand de JOYSTOYS PARIS est un vibromasseur wand grand format conçu pour offrir des sensations intenses et polyvalentes. Sa tête arrondie et son manche ergonomique orné d'un motif quadrillé antidérapant garantissent une prise en main sûre et confortable, que ce soit pour un usage sur le corps entier ou pour une stimulation ciblée. Fabriqué en silicone body-safe doux au toucher, ce wand propose 10 modes de vibration distincts, activables via trois boutons tactiles intuitifs situés sur le manche, permettant de moduler l'intensité et le rythme selon les préférences de chacun. Son moteur silencieux assure une utilisation discrète, un critère particulièrement apprécié par la clientèle recherchant de l'intimité. Étanche selon la norme IPX7, le wand peut être utilisé sous la douche ou dans le bain et se nettoie facilement à l'eau. Il se recharge simplement par câble USB, sans avoir besoin de piles, pour une autonomie pratique au quotidien. Présenté dans un packaging soigné aux couleurs de la marque JOYSTOYS PARIS, avec toutes les informations techniques clairement indiquées (modèle JW-200, dimensions, certifications CE et RoHS), ce produit constitue une référence solide pour les boutiques et revendeurs professionnels souhaitant proposer un wand fiable, esthétique et performant à leur clientèle.

Points forts

- 10 modes de vibration pour une expérience personnalisable
- Moteur silencieux pour une utilisation discrète
- Étanchéité IPX7, utilisable sous la douche ou dans le bain
- Silicone body-safe doux au toucher
- Rechargeable par USB, sans piles
- Packaging premium prêt pour la revente en boutique

Caractéristiques techniques

Modèle	JW-200
Matière	Silicone body-safe
Couleur	Violet
Longueur totale	20,5 cm
Diamètre du manche	3,5 cm
Nombre de modes de vibration	10
Étanchéité	IPX7
Alimentation	Rechargeable par câble USB
Moteur	Silencieux
Certifications	CE, RoHS

Contenu de la boîte

- 1 wand vibromasseur Love Wand JOYSTOYS PARIS
- 1 câble de recharge USB
- 1 boîte d'emballage retail avec informations produit

Conseils d'utilisation

Appliquer un lubrifiant à base d'eau compatible avec le silicone pour une glisse optimale. Sélectionner le mode de vibration souhaité à l'aide des boutons tactiles du manche et ajuster l'intensité progressivement. Recharger complètement l'appareil via le câble USB avant la première utilisation.

Entretien

Nettoyer le wand à l'eau tiède et au savon doux ou avec un nettoyant spécifique pour sextoys après chaque utilisation, grâce à son étanchéité IPX7. Bien sécher avant de ranger. Éviter les solvants agressifs et ne pas immerger la partie du connecteur de charge.

Sécurité

Produit fabriqué en silicone body-safe, sans phtalates. Conforme aux normes CE et RoHS. Ne pas immerger la prise de chargement. Tenir hors de portée des enfants.