

Wand Puissant

Référence : Wand Puissant Love Wand Silicone Rose 10 Vibrations · Marque : JOYSTOYS PARIS

Le Wand Puissant Love Wand de JOYSTOYS PARIS est un vibromasseur de type wand conçu pour offrir des sensations intenses grâce à sa tête large et arrondie, idéale pour un massage stimulant. Son corps en silicone doux au toucher, texturé sur la poignée pour une meilleure prise en main, garantit un confort d'utilisation optimal tout en restant agréable sur la peau.

Doté de 10 modes de vibration réglables via trois boutons intuitifs situés sur le manche, ce wand s'adapte à toutes les envies, de la stimulation douce et progressive à des vibrations plus intenses. Son moteur silencieux permet une utilisation discrète, un critère apprécié aussi bien par les utilisateurs finaux que par les revendeurs soucieux de proposer des produits de qualité.

Certifié étanche IPX7, ce wand se nettoie facilement à l'eau et peut être utilisé sous la douche ou dans le bain pour varier les plaisirs. Il se recharge simplement par câble USB, fourni dans la boîte, ce qui élimine le besoin de piles et assure une autonomie pratique au quotidien.

Conditionné dans un packaging soigné aux couleurs de la marque JOYSTOYS PARIS, avec fenêtre de présentation et pictogrammes clairs indiquant les caractéristiques principales, ce produit est prêt à être mis en rayon ou proposé en vente en ligne par les boutiques et revendeurs professionnels.

Points forts

- 10 modes de vibration pour une stimulation variée
- Moteur silencieux pour une utilisation discrète
- Étanche IPX7, utilisable sous la douche ou dans le bain
- Silicone doux et sans danger pour le corps
- Rechargeable par USB, câble inclus
- Packaging vendeur avec pictogrammes techniques clairs

Caractéristiques techniques

Marque	JOYSTOYS PARIS
Modèle	JW-200
Type de produit	Wand vibromasseur

Matière	Silicone body-safe
Couleur	Noir
Longueur totale	20,5 cm
Diamètre de la tête	3,5 cm
Modes de vibration	10 modes
Étanchéité	IPX7 (résistant à l'eau)
Alimentation	Rechargeable par câble USB
Niveau sonore	Moteur silencieux
Conformité	CE, RoHS
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Contenu de la boîte

- 1 Wand Love Wand JOYSTOYS PARIS
- 1 câble de recharge USB

Conseils d'utilisation

Rechargez entièrement le wand avant la première utilisation grâce au câble USB fourni. Utilisez de préférence un lubrifiant à base d'eau, compatible avec le silicone, pour une expérience optimale. Appuyez sur les boutons du manche pour allumer l'appareil et faire défiler les 10 modes de vibration jusqu'à trouver l'intensité souhaitée.

Entretien

Nettoyez le wand avant et après chaque utilisation à l'aide d'eau tiède et d'un savon doux ou d'un nettoyant spécial sextoys, grâce à son étanchéité IPX7. Séchez soigneusement avant de le ranger dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Évitez tout contact avec des objets en silicone ou des lubrifiants à base de silicone qui pourraient endommager le matériau.

Sécurité

Fabriqué en silicone body-safe, sans danger pour la peau. Le boîtier est étanche IPX7 mais n'est pas conçu pour une immersion prolongée en profondeur ; évitez de plonger le connecteur de charge dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau pour préserver l'intégrité du silicone. Produit conforme aux normes CE et RoHS.